











黒木目枠 / 茶木目枠 ホワイトボード 取扱説明書

WB-HOKU

WB-HOCHA

梱包形態	本体 ※前面と側受は取外した状態で梱包されています  板面 1枚 側受 1対、取付ビス(2本/1対)	本体組立 板面に側受を取付します  ①側受を本体に密着させます ②ボード裏面をビスで固定します ※ビスの取付本数は寸法によって異なります 	
	付属品 し金具(30×150) ※取付ビスは別売りです。 ※側受は別売りです。 ※し金具は別売りです。 ※取付ビスは別売りです。 		
施工方法	①取付金具の固定 オプションのし金具を設置場所の壁面へ固定します ※取付個数は寸法によって異なります 		
	②取付金具の固定 し金具の内側になるように完成したボードをはめ込みます 		
	③本体の固定 左右の位置を決め、し金具の上下からビス(別売)で固定します 		
参考 壁仕様別固定方法	■木製壁 ・ネジ(別売品)  し金具 固定ネジでし金具を固定します。	●石膏ボード・プラスターボード壁 ・ボード用アンカー(別売品) ・ネジ(別売品)  し金具 ボード用アンカーを壁面に固定し、ネジでし金具を固定します。	●コンクリート壁 ・カールプラグ(別売品) ・ネジ(別売品)  し金具 コンクリート用プラグを壁面に打ち込み、ネジでし金具を固定します。
	※標準的な施工例を示してありますが、壁面の仕様が不明の場合は専門の業者に取付をご依頼ください。		

⚠ 施工上の注意事項

※取り扱い、取付工事によっては思わぬトラブルの原因となりますので、各製品の組み立て及び取り付けは説明書を慎重の上、確実に行ってください。取り付けの不備による事故につきましては責任を負いかねます。

- ①室内専用商品です。設置場所にご注意下さい。
この商品は室内仕様となっています。直射日光や雨風を避けて取付下さい。
- ②壁面をご確認下さい。
ホワイトボード本体の重量に耐えられる壁面に取付下さい。
- ③取付金具をお選び下さい。
壁面の材質により、施工方法が異なります。市販の取付金具等をご使用の際は、ホワイトボード本体の重量に耐えられるものをお選び下さい。

⚠ 使用上の注意事項

※取り扱いを誤ると、ケガを食ったり、物的損害が発生する可能性があります。

- ①用途以外に使用しないで下さい。
必ずホワイトボード用マーカーをお使いください。
ボード表面を硬いものでこすったりしないでください。跡がつき、消え残りの原因となります。
受皿の上に手をついたり、物を掛けたり、重いものをぶつけたりしないでください。
- ②フレームの角にご注意下さい
フレームの角に人が当たると、けがを食ったり、衣服を損傷することがあります。
- ③定期的に点検して下さい。
使用中に異常や不具合を発見した場合は、ただちに使用を停止し、弊社までご連絡下さい。
そのまま使用を続けると、重大なけがの原因となります。